



Teakdecking
Systems®

NEW!

ECO-300

TEAK CLEANER LIQUID & BRIGHTENER

Klar til brug 2 in 1 produkt



ECO-300 Teak Cleaner Liquid er blevet formuleret til at være 100% miljøvenlig og repræsenterer den mest avancerede teak rensesvæske til den maritime industri i dag. **ECO-300** indeholder ingen syre, kaustiske sodas eller fosfater, og er ikke-toksisk for brugeren. **ECO-300 Teak Cleaner Liquid** er designet til **ikke** at skade din teak, fugemassen, beslag, gelcoat, maling o.s.v. **ECO-300** er et NYT klar-til-brug rengøringsmiddel, der renser og genopretter træet oprindelige gyldne farve bedre end skrappe kemiske rengøringsmidler. Alle ingredienser er godkendt af National Sanitation Foundation og opfylder kravene til en virkelig "grøn" teak træ's rensesvæske.

- 100% Miljøvenligt – ugiftigt.
- For-blandet, 2 i 1 klar-til-brug produkt.
- Indeholder ingen syre, kaustiske sodas eller fosfater.
- Biologisk nedbrydeligt.
- Hård mod snavs, blid mod teak og andre træsorter.
- Gel konsistens der klæber til børste og skrubbe.
- Renser, lysner og bringer træets oprindelige farve tilbage.
- Opfylder det internationale "Clean Marina Program"



Teakdecking
Systems®

ECO-300

TEAK CLEANER LIQUID & BRIGHTENER

Klar til brug 2 in 1 produkt

BRUGSANVISNING

- Hæld ECO-300 Teak Cleaner Liquid ufortyndet i en egnet beholder med nem adgang for en hvid skure svamp eller bløde dæk børste.
- Fugt / vand området hvor teaken / træet skal rengøres.
- Fordel direkte ECO-300 Teak Cleaner liquid ud på overfladen og skub let teaken på tværs af åreretningen, aldrig med. Lad blandingen sidde i ca. 10 minutter.
- Hvis der arbejdes i direkte sollys, skylles dækket ofte for at undgå at det løsnede snavs samt rengøringsmiddelet udtørres. Hvis overfladen begynder at tørre, påføres der yderligere vand og ECO-300 Teak Cleaner Liquid
- Efter de ca 10 min. efterskyldes dækket omhyggeligt med vand, brug en blød børste på dækket for at hjælpe det opløste snavs med at komme helt fri. Til sidst brug evt. en gummiskraber til at fjerne det overskydende vand.

Bemærk: På store områder, hvor brugen af roterende rengøringsmaskiner med dispenser tanke og polypropylen børster er passende, bør børsterne kun bruges til det punkt hvor de bliver korte og stive. Korte, stive børster vil forårsage skader på teaken / træet og fugemassen



For mere info, se vores video "Sådan renser du et Teak dæk" på vores hjemmeside: www.hfmarine.dk

FØRSTEHJÆLP:

Opbevares utilgængeligt for børn. I tilfælde af kontakt med huden eller øjnene, skyl øjeblikkelig med rindende vand i mindst 15 min. og søg læge. Ved indtagelse: Drik med det samme rigeligt med vand. Forsøg ikke at kaste op. Søg læge. Se sikkerheds data blad for yderligere information.

Garanti: Teak Cleaner Powder vil virke som beskrevet, såfremt retningslinjerne for brug overholdes. Der gives ingen anden, heller **ikke** stiltiende, garanti. Vores erstatningsansvar begrænser sig til tilbagebetaling af købsprisen.



TEAKDECKING SYSTEMS. INC.
7061 15TH Street East
Sarasota, FL 34243, USA
Phone: +1 941 756 0600
Fax: +1 941 756 0406
info.usa@teakdecking.com
www.teakdecking.com



ZETA MARINE GROUP. ApS.
Gotlandsvej 6
5700 Svendborg
Denmark.
Phone: +4562201312
Fax: +4562201477
info@zetamarinegroup.com
www.zetamarinegroup.com